



Cosworth & RS Club Finland ry.n trailerin käyttöohjeet

Kun traileri ei ole kytkettynä vetoautoon, se pidetään lukittuna mukana tulevilla lukituslaitteella ja riippulokolla. Traileri palautetaan siistissä kunnossa ja pestynä. Kalusto on tarkastettava liikkeelle lähtiessä ja ilmoitettava mahdolliset viat tai puutteet avainten luovuttajalle ja kirjattava vuokrausvihkoon. Mikäli kalustossa havaitaan ilmoittamattomia vikoja, katsotaan edellisen vuokraajan aiheuttaneen ne.

Trailerissa on pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi kasko, jonka omavastuu on 151 euroa. Korvauseriaatteena pidetään, että huolimattomasta käytöstä aiheutuneet vahingon omavastuun maksaa vuokraaja. Normaalisti kulumisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut maksaa Cosworth & RS Club Finland ry. Traileria ei saa käyttää laittomaan toimintaan. Vuokraaja vastaa liikkuvalla kalustolla saaduista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

Vuokraaja on velvollinen ottamaan mukaansa kopion trailerin rekisteriotteista. Poliisin vaatiessa alkuperäisiä otteita, Cosworth & RS Club Finland ry toimittaa ne nähtäväksi. Poliisin vaatimus saatettava liikkuvan trailerin haltijan tietoon ensi tilassa. Palauttaessasi kalustoa muista lukitus ja avainten palautus.

Muista seuraavat asiat:

1. Muista kääntää rekisterikilpi yläasentoon ennen lavan kippaamista ja takaisin ala-asentoon ennen ajoon lähtöä.
2. Muista kipin lukitussalvat ja sokkatappi trailerin etuosassa.
3. Aja/vinssaa lastattavan ajoneuvon kevyempi pää ensin trailerille, jotta lava ei kallistu vaaka-asentoon liian aikaisin (ts. ennenkuin jälkimmäinen pyöräpari on lavan sisäpuolella). Kuljetettava ajoneuvo on keskellä traileria, kun kippi kallistuu vaaka-asentoon. Kuljetettavan ajoneuvon maksimipaino 1520kg.
4. Sido kuljetettava ajoneuvo liinoilla mielellään vanteista kiinni. Vinssin vaijeria ei saa käyttää kuorman kiinnittämiseen! Pyri sijoittamaan kuljetettava ajoneuvo niin että painopiste on trailerin akseleiden kohdalla eli yleensä pituus ja leveysuunnassa keskelle traileria. Mahdolliset irtotavarat kannattaa aina sijoittaa vetoautoon eikä kuljetettavan ajoneuvon sisälle.
5. Tarkista liinojen kireys ensimmäisen 5km jälkeen ja tämän jälkeen esim 50-100km välein.
6. Trailerin vuokraaja Harri, 040-583 5737.